

04.06.2020 Zajęcia Praktyczne III  
Prace Malarskie  
dzisiaj trochę przepisów :

ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 26 lutego 1999 r.

w sprawie określenia kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

(Dz. U. z dnia 30 marca 1999 r.  
[...])

4. Zasady przedmiarowania.

4.1. Malowanie farbami wodnymi i emulsyjnymi oraz fluatowanie ścian i sufitów należy obliczać w metrach kwadratowych w świetle ścian surowych. Wysokość ścian mierzy się od wierzchu podłogi do spodu sufitu.

4.2. Przy malowaniu farbami wodnymi i emulsyjnymi ścian, jeżeli ościeża i nadproża są również malowane, z powierzchni ich nie potrąca się otworów do 3 m<sup>2</sup>.

Jeżeli ościeża i nadproża nie są malowane, wówczas potrąca się powierzchnie otworów, mierzone w świetle ościeżnic lub muru (jeżeli otwory nie posiadają ościeżnic). Nie potrąca się jednak otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m<sup>2</sup>. Otwory ponad 3 m<sup>2</sup> potrąca się doliczając powierzchnię malowanych ościeży.

4.3. Powierzchnie stropów belkowych i kasetonowych oraz ścian z pilastrami oblicza się w rozwinięciu.

4.4. Malowanie olejne ścian, sufitów i innych powierzchni gładkich oblicza się w metrach kwadratowych według rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni do 0,25 m<sup>2</sup>.

Zacniemy od przygotowania powierzchni :

1 <https://www.castorama.pl/przygotowanie-scian-do-malowania-jak-zrobic-to-dobrze-ins1019048.html>

2 <https://www.homebook.pl/artykuly/3340/jak-przygotowac-sciany-do-malowania>

Filmy instruktażowe :

[https://www.youtube.com/watch?v=Pvk736\\_mbyg](https://www.youtube.com/watch?v=Pvk736_mbyg)

<https://www.youtube.com/watch?v=DKsy11Le-no>

<https://www.youtube.com/watch?v=RgbabdxnMUI>

<https://www.youtube.com/watch?v=LiQh72g-Tjc>

Ciąg dalszy na następnych zajęciach  
Marcin Łuczyński