

Zajęcia praktyczne dla kl. III t na dzień 23-24.04.2020 r.

Temat: Przygotowanie podłoża do robót okładzinowych.

Temat: Przygotowanie podłoża do robót okładzinowych.

Proszę zapoznać się z instrukcjami oraz filmami instruktażowymi roboty okładzinowe:

Podłożem pod okładziny mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:

- ściany betonowe,
- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych,
- płyty gipsowo kartonowe.

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża.

Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe.

W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo wapiennej.

W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro. W przypadku podłoży nasiąkliwe zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:

- powierzchnia czysta, niepyłająca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich,
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty,
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji,
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin mocowanych na kompozycjach klejących ułożonych na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.

1. ATLAS - Wyrównanie ścian z zaprawy ZW330

<https://www.youtube.com/watch?v=4OcuJkudlSw>

2. Jak usunąć stare powłoki ze ścian - Festool Renofix RG80 - Renowacja ścian.

<https://www.youtube.com/watch?v=DJWdZVG0pOo>

3. Hydroizolacja i układanie płytek w łazience

<https://www.youtube.com/watch?v=QD5a03IP6Hw>

4. Bruk-Bet - montaż kamienia ściennego i elewacyjnego Relief

<https://www.youtube.com/watch?v=ZmV4zK9qT58>

5. Tynkowanie ręczne - ściany wewnętrzne, tynk gipsowy Goldband

<https://www.youtube.com/watch?v=Q8LErc1YXjY>

6. Prostowanie ścian - Remont wnętrza krok po kroku

<https://www.youtube.com/watch?v=zIqhjrjAbs>

7. Przedścianka z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowej – jak ją wykonać? | Knauf

<https://www.youtube.com/watch?v=Fc151ZSPvQQ>

8. ATLAS - Przyklejanie i spoinowanie płyt kartonowo-gipsowych

<https://www.youtube.com/watch?v=cPexmS5OJZY>

Polecenia do wykonania w formie pisemnej:

1. Wymień narzędzia potrzebne do przygotowania (wyrównania) podłoża do wykonania robót okładzinowych .
2. Wymień potrzebne materiały do przygotowania (wyrównania) podłoża do wykonania robót okładzinowych.
3. Opisz własnymi słowami kolejność czynności podczas przygotowania (wyrównywania) podłoża do wykonania robót okładzinowych.

W razie pytań i wszelkich wątpliwości: telefon lub piszcie na maila: skowronekms@gmail.com Odpowiedzi proszę przesyłać na mesengera lub mailowo do 27 kwietnia do godziny 10.00.

M.Skowronek