

Technologia montażu elementów suchej zabudowy

Temat „Montaż profili poziomych”

Przepisz notatkę i narysuj rysunek (do zeszytu lub na kartkę) z podręcznika.

Nie przesyłaj przepisanej notatki- sprawdzenie pracy (zeszytu lub kartek) nastąpi po powrocie do szkoły

Wyślij tylko zdjęcie przerysowanego rysunku i czynności montażowe z wczorajszej lekcji

Ogólne zasady wykonywania i przesyłania:

Prace pisemne można wykonywać na kartkach komputerowo lub ręcznie .

Notatka max. jedna strona A4 komputerowo , ręczna dwie strony

Referat max. dwie strony A4, ręcznie trzy strony

Kontakt dla rodziców – e-mail

Informacje o ocenach – będą wysyłane e-mailem do ucznia:

- po określonym przez nauczyciela terminie wykonania prac (w ciągu 14 dni)

Termin przepisania 5.05 . Pracę prześlij na e-mail mkurman@op.pl z załącznikiem (w temacie e-maila podaj symbol klasy I TRWg nazwisko i imię)

Sposób poprawy pierwszego semestru zostanie opisany w dalszym terminie

Na razie uzupełnij notatki z I semestru w zeszycie lub n kartkach !!!!

Maria Kurman

Wykaz prac domowych:

1. Ochrona indywidualna i zbiorowa ,przepisy ochrony środowiska – referat z dnia 25.03
2. Odpowiedzi na pytania z dnia 31.03 i 1.04

Osoby z oceną 1 mogą przysłać pracę i poprawić stopień

TEMAT: MONTAZ PROFILI POZIOMYCH (str. 80)

1. PROFILE UW (poziome) na i podłozcze (stopie) i suficie (stopie)

- intencyjny dokładnie otwórsd ścianki;
 - głowy
 - dotem (może być z otworem drzwiowym)
- twiemy:
 - po zaznaczeniu linii ciężca (środek, półki (profili))
 - do linii podłużnej profila
 - wzyciem do blachy, gilotyny,

2. AKUSTYCZNA TAŚMA PIANKOWA

- szerokość taka jak profil UW (p UW 75 - taśma 70mm)
- przyklejane pod profilem (rys. 6.4) - pstrz.

3. MONTAZ PROFILI UW:

- kółki szybkiego montażu $\phi 6$ (średnica 6mm)
- wzstaw kółków:
 - na końcach każdego odcinka profila
 - zalecane co 60cm (dopuszczalnie < 100cm)
- przedstawienie profili:
 - na styk
 - z obu końców profili
- otwory na kółki wykonujemy przez profil

4. MOCOWANIE DOLNE może być:

- do stopu (~~rys.~~ rys. 6.5 pstrz)
- do warstwy podkładu podłogowego (na stopie izolacja termiczna, nie więcej podkład suchy ZASTRYCH - płyty prefabrykowane cementowe)

PD

wzysuj rys. 6.6