

Temat: Rysunki schematyczne siłowni wiatrowej.

Posługiwanie się instrukcją montażu małej elektrowni wiatrowej.

Pod poniższym linkiem znajduje się instrukcja montażu i obsługi małej elektrowni wiatrowej, firmy Prevent. Proszę zapoznać się z instrukcją według wskazówek podanych pod spodem.

Link do instrukcji obsługi elektrowni wiatrowej:

https://dhit.pl/cdn/documents/instrukcja_obsługi_black600.pdf

Wskazówki dotyczące wyszukiwania informacji:

1. Na stronie 5 są informacje dotyczące zagrożeń mechanicznych i elektrycznych;
2. Na stronie 7 jest opis techniczny urządzenia i jego elementów;
3. Na stronie 9 jest instrukcja montażu MEWi (małej elektrowni wiatrowej). Zwróćcie uwagę na: miejsce montażu elektrowni, wysokość masztu, obciążenie dopuszczalne elektrowni, prędkość startową tej elektrowni, wyważenie rotora, z jaką siłą dokręcamy śruby montażowe wiatraka, jakimi przewodami i jak podłączyć przewody do prostownika, przekrój przewodów dla elektrowni 12V i 24V;
4. Na stronie 19 są usterki elektrowni oraz przyczyny typowych usterek.

Na zajęciach porozmawiamy o warunkach montażu, zapoznamy się z rysunkami.

Źródło: dhit.pl

Paulina Midera